

### 3. Инструкция по эксплуатации программного обеспечения AGR 2300 (RUS.AECФ.00203-01):

После установки и перезапуска ОС все программные модули ПО AGR 2300 работают в фоновом режиме и не требуют вмешательства оператора.

Конфигурирование ПО AGR 2300 выполняется во время установки.

В случае необходимости внесения изменений требуется скорректировать файлы `defs.inp`, `spv.ini`, `var.ini`.

В штатном режиме контроль оборудования сети АТН, в том числе и рутеров "воздух-земля" AGR 2300, осуществляет ПО комплекса контроля и управления RMC 2300.

В случае необходимости более подробного анализа работы ПО AGR 2300 локально формирует следующие виды журналов:

- `/var/atm/agr.debug` - файл журнала уведомлений;
- `/var/atm/agr.info` - файл журнала отправленных/принятых блоков данных;
- `/var/atm/spv.debug` - файл журнала уведомлений супервизора;
- `/var/atm/spv.info` - файл журнала отправленных/принятых блоков данных супервизора;
- `/var/atm/var.debug` - файл журнала уведомлений модуля связи с наземными станциями;
- `/var/atm/var.info` - файл журнала отправленных/принятых блоков данных модуля связи с наземными станциями.