

3. Инструкция по эксплуатации программного обеспечения GGR 2300 (RUS.AECФ.00204-01):

После установки и перезапуска ОС все программные модули ПО GGR 2300 работают в фоновом режиме и не требуют вмешательства оператора.

Конфигурирование ПО GGR 2300 выполняется во время установки.

В случае необходимости внесения изменений требуется скорректировать файлы `defs.inp`, `spv.ini`. В штатном режиме контроль оборудования сети АТН, в том числе и рутеров "земля-земля" GGR 2300 осуществляет ПО комплекса контроля и управления RMC 2300.

В случае необходимости более подробного анализа работы ПО GGR 2300 локально формирует следующие виды журналов:

- `/var/atm/ggr.debug` - файл журнала уведомлений;
- `/var/atm/ggr.info` - файл журнала отправленных/принятых блоков данных;
- `/var/atm/spv.debug` - файл журнала уведомлений супервизора;
- `/var/atm/spv.info` - файл журнала отправленных/принятых блоков данных супервизора.