

3. Инструкция по эксплуатации программного обеспечения TX 2500V (АЕСФ.01027-01)

1 Назначение и условия применения

1.1 Программное обеспечение TX 2500V (АЕСФ.01027-01) предназначено работы на аппаратной платформе радиопередатчика ВАИШ.464117.002-02.

1.2 Краткое описание функциональных возможностей

Программное обеспечение TX 2500V (АЕСФ.01027-01) обеспечивает следующие функциональные возможности радиопередатчика ВАИШ.464117.002-02:

- выполнение аналого-цифрового преобразования и дальнейшая обработка высокочастотного сигнала в диапазоне от 118 до 137 МГц;
- вывод аналогового речевого сигнала в громкоговоритель и низкочастотную линию(для регистрации на внешнем магнитофоне);
- выбор режима управления радиопередатчика — местный/дистанционный;
- дистанционный контроль и управление по интерфейсам Ethernet, RS485, USB;
- контроль работоспособности составных частей радиопередатчика;
- обеспечение режимов VDL-2, ACARS;
- отображение информации на передней панели радиопередатчика;
- прием команд с панели местного управления(клавиатуры);
- ведение журнала событий.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Инженер по эксплуатации радиосредств.

1.4 Эксплуатация программного обеспечения

1.4.1 Эксплуатация программного обеспечения TX 2500V (АЕСФ.01027-01) осуществляется в составе радиопередатчика согласно руководства по эксплуатации ВАИШ.464117.002-02РЭ. До начала эксплуатации ПО TX 2500V (АЕСФ.01027-01) необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации ВАИШ.464117.002-02РЭ

1.4.2 До начала эксплуатации ПО TX 2500V (АЕСФ.01027-01) необходимо выполнить все подключения радиопередатчика к внешним линиям согласно его РЭ.

1.4.3 Управление с радиопередатчиком может осуществляться в местном и дистанционном режиме. В местном режиме управление радиопередатчиком осуществляется с помощью клавиатуры на передней панели радиопередатчика. Отображение информации обеспечивается на

ЖКИ индикаторе передней панели. На клавиатуре размещены следующие управляющие клавиши:

- 1) "0" – "9" - цифровые клавиши, предназначены для ввода численных значений;
- 2) "МЕСТ" - клавиша включения/отключения режима местного управления;
- 3) "ТОН" - клавиша включения/отключения излучения сигнала 1 кГц;
- 4) "▲", "▼" - клавиши предназначены для управления курсором меню и изменения уровня громкости громкоговорителя;
- 5) "◀", "▶" - клавиши предназначены для:
 - выбора страницы управления ПРМ;
 - выбора пункта меню;
 - изменения значения параметра в меню;
- 6) "МЕНЮ" - клавиша включения режима работы с меню настроек радиопередатчика;
- 7) "ОТМ" - клавиша для выхода из подменю;
- 8) "ВВОД" - клавиша сохранения настроек.

Включение режима работы с меню настроек радиопередатчика осуществляется кратковременным нажатием клавиши "МЕНЮ".

Для выбора пункта меню необходимо установить на нем курсор и нажать любую из клавиш – "ВВОД", "▶" или цифровую клавишу от "1" до "9", значение которой указано слева от элемента меню.

Некоторые пункты меню содержат своё подменю. Для быстрого доступа к вложенному пункту меню, необходимо последовательно нажать цифровые клавиши, указанные слева от пунктов меню. Например: пункт меню "7-ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ" содержит подменю "2-ВРЕМЯ/ДАТА", для быстрого доступа к которому надо последовательно нажать клавиши "7" и "2". Для выхода из подменю необходимо нажать клавишу "ОТМ".

В процессе эксплуатации ПО на ЖК индикаторе отображается следующая информация:

Где:

- рабочая частота, в скобках указан порядковый номер частотного канала, в выбранной частотной сетке: 118 МГц - 0 канал; 118.025 МГц - 1 канал и т.д. (для шага сетки 25 кГц);
- номер предустановленного канала (от 0 до 49);
- показание встроенных часов;
- текущее состояние системы резервирования;
- вспомогательные графические индикаторы.

1.4.4 Для запуска и просмотра результатов работы процедуры самодиагностики в меню выбрать последовательно пункты "9-ИНФОРМАЦИЯ" и "1-ТЕСТЫ-СТАРТ". После чего будет запущена процедура самодиагностики. По ее завершению на ЖКИ будет выведено сообщение о наличии или отсутствии неисправностей в радиопередатчике.

Для просмотра результатов выполнения процедуры самодиагностики в меню выбрать последовательно пункты "9-ИНФОРМАЦИЯ" и "2-ТЕСТЫ-РЕЗУЛЬТАТЫ". После чего на ЖКИ будет выведено сообщение о результатах выполнения последнего запуска процедуры самодиагностики.

1.4.5 Для просмотра журнала событий в меню выбрать последовательно пункты "9-ИНФОРМАЦИЯ" и "4-ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ". Просмотр записей осуществляется клавишами "◀", "▶". В журнале сохраняется не менее 50 записей событий.

1.4.6 Управление уровнем аналогового речевого сигнала в громкоговорителе осуществляется клавишами "▲", "▼" на передней панели в местном режиме. Клавиша "▲" увеличивает уровень громкости, клавиша "▼" соответственно уменьшает.

1.4.7 Для установки выходного уровня сигнала низкочастотной линии для регистрации на внешнем магнитофоне необходимо в меню выбрать пункт "2-ПРД ПАРАМЕТРЫ АМ".

Клавишами "▲", "▼" установить курсор на поле "МАГНИТОФОН". Клавишами "◀", "▶" установить усиление или ослабление выходного сигнала относительно его номинального значения 0,7 В на нагрузке 600 Ом.

1.4.8 Выбор режима управления радиопередатчика — местный/дистанционный осуществляется клавишей "МЕСТ" на передней панели. При нажатии этой клавиши передатчик переходит в режим местного управления (управления с передней панели) либо в режим дистанционного управления. Текущий режим отображается на ЖК индикаторе передней панели.

1.4.9 Настройка режима дистанционного контроля и управления по интерфейсам Ethernet, RS485, USB осуществляется следующим образом:

В меню выбрать пункт "3-ВЫБОР ИНТЕРФЕЙСА". В поле "РАЗРЕШИТЬ" клавишами "◀", "▶" выбрать один из следующих интерфейсов дистанционного управления: USB, RS485 или ETHERNET.

1.4.9.1 Настройка интерфейса RS485

В меню выбрать пункт "4-НАСТРОЙКИ RS-485".

В поле "АДРЕС СТАНЦИИ" цифровыми клавишами задать адрес радиопередатчика в линии RS485.

В поле "АДРЕС ВЕДУЩЕГО" цифровыми клавишами задать адрес ведущего устройства, с которого осуществляется управление радиопередатчиком.

В поле "СКОРОСТЬ" клавишами "◀", "▶" задать скорость обмена данными по интерфейсу RS485.

В поле "СТОП" клавишами "◀", "▶" задать количество стоп-битов для каждого передаваемого байта данных.

В поле "ЧЕТ" клавишами "◀", "▶" задать тип контроля принимаемых данных: "ЧЕТ" – контроль на четность, "НЕЧЕТ" – контроль на нечетность, "НЕТ" – контрольный бит отсутствует (контроль выключен).

В поле "ПРОТОКОЛ" клавишами "◀", "▶" задать протокол управления радиопередатчиком: "RS 2500" – протокол управления радиосредствами серии 2000, "Series2000" – протокол управления радиосредствами предыдущего поколения (для совместимости со старым оборудованием).

1.4.9.2 Настройка интерфейса Ethernet

В меню выбрать пункт "5-НАСТРОЙКИ LAN". В этом меню не все поля настроек помещаются на экране ЖКИ, для доступа к таким полям необходимо воспользоваться клавишами "▲", "▼".

В поле "РАЗРЕШЕН" клавишами "◀", "▶" включить или отключить интерфейс Ethernet.

В поле "ПРОТОКОЛ" клавишами "◀", "▶" задать протокол управления радиопередатчиком: "RS 2500" – протокол управления радиосредствами серии 2000, "Series 2000" – протокол управления радиосредствами предыдущего поколения (для совместимости со старым оборудованием).

В поле "АДРЕС IP" цифровыми клавишами задать IP-адрес радиопередатчика.

В поле "ПОРТ" цифровыми клавишами задать номер UDP-порта радиопередатчика.

В поле "МАСКА ПОДСЕТИ" цифровыми клавишами задать значение маски подсети.

В поле "ШЛЮЗ" цифровыми клавишами задать IP-адрес шлюза.

В поле "КЛИЕНТ 1:" вводится IP-адрес и номер UDP-порта устройства, с которого осуществляется управление радиопередатчиком.

В поле "КЛИЕНТ 2:" вводится IP-адрес и номер UDP-порта устройства (резервный канал управления) с которого осуществляется управление радиопередатчиком.

1.4.10 Установка заводских настроек

В меню выбрать пункт "7-СБРОС НАСТРОЕК". Для сброса настроек радиопередатчика в заводские настройки нажать клавишу "ВВОД". Далее нажать клавишу "5" для подтверждения или клавишу "ОТМ" для отмены сброса настроек.

После нажатия клавиши "ВВОД" для отмены процедуры сброса настроек нажать клавишу "ОТМ".

Примечания

1 Сброс настроек осуществляется только для предустановленного канала, который был выбран на странице управления передатчика.

2 Во время операции сброса настроек на ЖКИ выводится подсказка.

1.4.11 Установка режимов VDL1, VDL2

Для установки одного из режимов VDL₁(ACARS), VDL₂ в меню выбрать пункт "1-НАСТРОЙКИ ПРД".

Клавишами "▲", "▼" установить курсор на поле "РЕЖИМ". Клавишами "◀", "▶" выбрать одно из следующих значений:

- "VDL₁" - режим обмена данными VDL₁;
- "VDL₂" - режим обмена данными VDL₂.

Остальные значения поля "РЕЖИМ" описаны в п. 3.5.3 РЭ.

1.4.12 Полное описание функций управления и контроля радиопередатчиком в процессе эксплуатации ПО RX 2000V-4 приведено в руководство по эксплуатации ВАИШ.464117.002-02РЭ.