

### 3. Инструкция по эксплуатации Программного обеспечения ЦАиУП-Крым (RUS.AЕСФ.00107-01):

Перед первым запуском ПО ЦАиУП-Крым необходимо выполнить конфигурирование. Модуль конфигурирования запускается из командной строки с указанием специального ключа: `/crce2700/crce2700/crce2700 --create-config`.

При первоначальном запуске модуля конфигурирования доступен вход под пользователем администратор (логин "admin") и предлагается изменить его стандартный пароль (по умолчанию "azimut").

При успешной аутентификации открывается основное окно конфигуратора .

Окно имеет две вкладки "Конфигурация" и "Пользователи". На первой вводятся параметры контролируемых устройств, на второй заводятся данные пользователей системы.

Перезапустить систему. После конфигурирования ПО ЦАиУП-Крым переходит в режим контроля оборудования. Главное окно программы представлено на рисунке 2. В левой части окна располагается список позиций. В правой части окна располагается таблица со списком контролируемого оборудования выбранной позиции. При выборе позиции соответствующим образом меняется список контролируемого оборудования. В таблице оборудования содержится краткое описание контролируемого оборудования и его состояние. В столбце "Наименование" отображается имя оборудования и его порядковый номер. В столбце «Состояние» отображается текущее состояние радиосредства: «НОРМА», «ОТКАЗ», «ОШИБКА», «НЕТ СВЯЗИ», «STANDBY», «МЕСТНЫЙ». Для источников бесперебойного питания - «НОРМА», «ОШИБКА», «НЕТ СВЯЗИ».

Настройка оборудования осуществляется в отдельных диалоговых окнах. Для приемопередатчиков диалоговое окно управления имеет две вкладки. На вкладке «ПРМ» отображается состояние приемных каналов (трактов). Для приемного радиосредства устанавливаются следующие параметры: «Канал №», «Частота», «Режим», «Шумоподавитель», «Уровень АРУ», «Линия».

Для вызова диалогового окна "Журнал событий" на главном окне нажмите кнопку «Журнал событий». В журнале отображаются записи зарегистрированных событий во время работы программы с указанием даты, времени, "логина" пользователя, позиции, устройства и события.