

3. Инструкция по эксплуатации Программного обеспечения TCMC 2300 (RUS.AECФ.00202-01):

После загрузки операционной системы ПО TCMC 2300 запустится автоматически.

При успешном запуске программного модуля tcms2300 на экране отобразится главное окно программы. В главном окне программы имеются 5 вкладок – «DPAC 2300», «Сообщения ARINC 618», «Сообщения ARINC 620», «Администрирование» и «Журнал работы».

На первой вкладке отображается информация о состоянии оборудования с программных модулей "devices_ms", работающих на стойках DPAC 2300.

На второй вкладке "Сообщения ARINC 618" отображаются сообщения "воздух-земля". На третьей вкладке "Сообщения ARINC 620" отображаются сообщения "земля-земля".

На вкладке "Администрирование", с помощью вложенных вкладок: "Наземные пользователи", "Наземные станции" и "Управление БД", осуществляется управление списком подключенных наземных пользователей, наземных станций, содержимым базы данных соответственно.

На вкладке "Журнал работы" отображается актуальная информация о работе системы и действиях оператора.