

## 2. Инструкция по установке Программного обеспечения управления локатором и РЛИ (RU.AЕСФ.30047-01):

### 1. ОБЪЕКТ УСТАНОВКИ

Установка программного обеспечения программного обеспечения управления локатором и РЛИ (RU.AЕСФ.30047-01) производится на IBM-совместимый компьютер.

Минимальные требования:

- Xeon Gold
- Оперативная память 96 Гб
- SSD диск 1 Тб
- RAID массив 4 Тб
- 3 сетевых карты 100/1000/10000 (RJ-45)
- 4 порта USB 3.1
- Разрешение 1280 x 1024

### 2. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

Установка производится на чистый жёсткий диск с установочной USB флешки, на которую предварительно записан установочный образ `radatac.iso`. Запись образа на USB флешку производится под Windows программой Rufus или иной другой поддерживающей запись в режиме DD. Под Linux запись производится командой `dd` либо иной специализированной программой.

Установка:

- Подключить USB флешку к компьютеру
- Зайти в BIOS
- Установить запуск с USB носителя.
- Выйти из BIOS с сохранением настроек.
- В появившемся меню выбрать пункт «Install Radatac»
- Дождаться завершения установки
- Извлечь USB флешку и нажать «Enter» при появлении сообщения о завершении установки.
- При появлении белого экрана с отметкой, последовательно нажать на отметки.
- При появлении окна настройки задать город в поле «Введите название аэропорта(объекта):» и нажать кнопку «OK»
- Дождаться перезагрузки